



Instrucciones para programación y operación

Esta guía te proporcionará toda la información necesaria acerca de las funciones y capacidades de tu Control Remoto Universal Avanzado. Te sugerimos tomarte un momento para leer esta guía y guardarla para referencia futura.

1. Introducción

Tu Control Remoto Universal Avanzado es sencillo de programar, fácil de usar y funciona con los equipos de:

izzi - Decodificador Digital / Video Grabador Digital.

Además de tu **Televisión**.

2. Instalación/Reemplazo de baterías

Instala dos (2) baterías "AAA", según se indica en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.

Cuando las baterías se agotan y necesitan ser reemplazadas, el botón **superior derecho** no encenderá o tendrá baja intensidad.

Cuando esto sucede, reemplaza las baterías existentes con dos (2) nuevas baterías (AAA) para restaurar el funcionamiento normal.

3. Programación de la televisión

• Modo - Programación Point and Press®.

- Enciende tu televisor.
- Presiona [OK] + [M] al mismo tiempo, hasta que el botón TV encienda.
- Mantén oprimido el botón de [CANAL+] hasta que la televisión se apague. Mientras presionas el botón de [CANAL+], el botón TV destellará. Tan pronto la televisión se apague, deja de presionar el botón [CANAL+].
- Presiona [M].
 - Si la televisión se vuelve a encender, presiona [OK] para grabar el código. El botón TV destellará por algunos segundos.
 - Si la televisión no se enciende, oprime [CANAL-] hasta que suceda. Oprime [OK] para guardar el código.

• Modo - Listado de códigos

- Enciende tu televisión.
- Presiona [OK] + [M], al mismo tiempo, hasta que el botón TV se encienda.
- Busca el código de 3 dígitos de la marca de tu televisión en el listado anexo y digítalo usando el teclado del control remoto. Si el código es correcto, la televisión se apagará.

De existir más de un código en el listado para la marca de la televisión, se deberá intentar con otro código hasta que la televisión se apague.
- Tan pronto se apague la televisión, presiona [M].
 - Si la televisión se vuelve a encender, presiona [OK] para grabar el código. El botón TV destellará por algunos segundos.
 - Si la televisión no se enciende, se deberá intentar con otro código del listado. Presiona [OK] para grabar el código.

• Programación para control de volumen de la televisión

Para programar el control de volumen de la televisión:

- Presiona el botón **superior derecho** + [OK] al mismo tiempo, hasta que el botón **superior derecho** permanezca encendido.
 - Presiona [VOL▲], luego el botón [TV].
 - El botón **superior derecho** destellará y se apagará.
- Para programar el control de volumen del equipo **izzi**
- Presiona el botón **superior derecho** + [OK] a la vez, hasta que el botón **superior derecho** permanezca encendido.
 - Presiona [VOL▲], luego el botón
 - El botón **superior derecho** destellará y se apagará.

5. Reiniciar el control remoto

Para reiniciar el control remoto al estado original de fábrica, deberás seguir los siguientes pasos:

- Presiona el botón **superior derecho** + botón [OK] al mismo tiempo hasta que el botón **superior derecho** se encienda.
- Presiona el botón menú [M], dos veces hasta que el botón **superior derecho** destelle y luego se apague.

6. Información complementaria

- Si algún botón se presiona por más de 60 segundos, el control se apagará automáticamente. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el control remoto este debajo o entre objetos pesados, por ejemplo, las almohadas del sofá.
- Cuando las baterías sean reemplazadas no será necesario volver a configurar el control remoto.

Códigos - Marcas de Televisores - "TV Set-up Codes"

TV / Marcas	Códigos				
Acer	454	782			
Admiral	026	027	028	029	054
	211	213	408		
Advent	047	072	094	425	447
	463				
Adventura	047				
Aiko	015	051	391		
Aiwa	214	471			
Akai	020	053	462	473	522
	524	547	572	586	
Alleron	211	395			
Amark	023	215			
Amstrad	157				
Amtron	168	400			
Anam	044	168	217	218	219
	220	221	222	223	400
	403				
AOE	053	073	108	384	573
	587				

APEX	030	038	427		
Astar	462				
Audiovox	168	191	220	400	465
	659				
Belcor	073				
Bell & Howell	211	213	355	388	736
Ben Q	454	820			
Bradford	168	400			
Brilliant	792				
Broksonic	165	167	423	434	809
Brokwood	073				
Candle	068	073	091	108	385
	573	587			
Carver	072	405	729		
Celebrity	020				
Centurion	095	107	108		
Citizen	015	023	051	068	073
	091	108	168	211	213
	233	355	385	388	391
	400	573	587	741	
Coby	558				
Colortyme	730				
Concerto	073	095	108	573	587
Contec/Cony	039	147	168	233	400
	732				
Coronado	023				
Craig	168	223	400		
Crosley	072	405	598	729	
Crown	023				
Curtis Mathes	016	023	054	072	073
	107	108	108	211	213
	355	388	405	573	587
	606	729	736	741	759
	777				
CXC	168	400			
Daewoo	051	068	073	095	158
	159	189	191	194	196
	197	198	200	202	204
	205	206	207	209	737
	741	793			
Daytek	583	833	834		
Daytron	023	073	095	107	108
	573	587	741		
Dimensia	759				
Dell	072	094			
Diamond Vision	563				
Dumont	049	073	108	573	587
Durabrand	157				

Dynex	167	415	424	567	577
Electro Home	020	044	073	095	108
	403	573	587	739	
Electroband	020				
Elektra	353				
Element	459	587			
Emerson	016	021	023	053	064
	073	100	103	108	139
	158	159	164	165	166
	167	168	169	189	191
	211	233	355	387	392
	395	400	401	402	403
	408	415	424	507	567
	573	577	590	587	731
	734	736	741	743	744
	745	746	748	750	751
	754	757	760	761	764
	786				
Envision	073	095	108	573	587
ESA	454	456	538		
Fisher	104	355	356	388	736
Fujitsu	211	395	460	469	560
	776	813			
Funai	047	048	157	168	211
	395	400			
Futuretech	168	400			
Gateway	426	533			
GE	015	018	042	044	045
	049	054	055	068	069
	070	073	090	092	095
	101	102	103	108	211
	213	389	390	396	397
	403	406	407	573	587
	739	742	755	759	806
Gibraltar	023	048	049	053	068
	073	090	095	107	108
	233	360	361	573	587
Go Video	443	562			
Goldstar (LG)	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
	424	567	577	587	823
	825				
Gradiente	104				
Grundig	233				
Grunpy	023	047	073	095	108
	233	360	361	384	573
	587				
Haier	053	073	095	108	427

Hall Mark	519	573	587	596	
Harvard	073	095	108	573	587
Hitachi	168	400			
	023	039	068	073	095
	096	097	098	099	100
	108	233	393	573	587
	732	750	753	756	787
	796	801	803	808	814
	815	817	819	821	
HP	072				
Hyundai	453				
iLO	524	586			
IMA	168	400			
Infinity	072	405	729		
Initial	470				
Inkel	364				
Insignia	167	415	424	450	456
	461	462	523	524	567
	577	586			
JBL	072	405	729		
JC Penney	023	038	039	045	053
	068	073	073	091	092
	095	102	108	355	361
	384	385	389	390	573
	587	739	741	742	755
	759	767	795		
JCH	020				
Jensen	062	073	108	461	573
	587				
JVC	039	045	104	105	106
	233	396	397	410	589
	728	732	742	753	763
	766				
Kawasho	020	073	095	108	573
	587				
Kenwood	073	095	108	573	587
Kloss Novabeam	071	168	400	404	
KMC	023				
Konka	445	589			
Kosch	462				
KTV	023	053	064	168	233
	366	400	741	770	
Kurazai	211	213			
Legend	169				
LG	023	053	068	073	090
(Goldstar)	107	108	233	360	361
	384	424	567	577	587
Lodgenet	211	213			



Control Remoto Universal Avanzado RT-M CVMX

Table with columns for brand names (Logik, Luxman, LXI, MAG, etc.) and their corresponding channel numbers.



Control Remoto Universal Avanzado RT-M CVMX

Table with columns for brand names (NEC, Net TV, Nikko, etc.) and their corresponding channel numbers.



Control Remoto Universal Avanzado RT-M CVMX

Table with columns for brand names (Protron, Proview, Pulsar, Quasar, etc.) and their corresponding channel numbers.



Control Remoto Universal Avanzado RT-M CVMX

Table with columns for brand names (Shogun, Signature 2000, Simpson, Sony, etc.) and their corresponding channel numbers.



Control Remoto Universal Avanzado RT-M CVMX

Table with columns for brand names (Universal, Victor, Vidikron, etc.) and their corresponding channel numbers.

Botones de Acceso Rápido



La mejor y más variada programación para tí

Mosaicos : Encuentra todo lo que quieres ver en un solo lugar, fácil y rápido

Accesos directos : Menú, Guía, Búsqueda, Control de padres, información y mucho más. Todo al alcance de tu mano

OnDemand

Ve lo que quieras a la hora que quieras.

Alta Definición Vive la verdadera experiencia

CONTROL REMOTO MARCA : CONTEC MODELO : RT MCVMX ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS : 3Vcc (utiliza 2 pilas de 1.5Vcc TIPO "AAA") HECHO EN CHINA IMPORTADO POR : CONTEC DE MEXICO S DE RL DE CV CAMINO REAL A TOLUCA 150 A2 COL BELLAVISTA TACUBAYA ALVARO OBREGÓN CP 01140 MEXICO DF RFC: CMS950109DRA TEL 52772720

